



Запобіжний клапан для бойлера зі зворотнім клапаном

## Tervix Pro Line Volcano

1/2"



Арт. № 301212

3/4"



Арт. № 301222

### Застосування

Запобіжні клапани Tervix Pro Line Volcano зі зворотнім клапаном призначені для використання разом з електричними бойлерами. Клапани забезпечують, що при його нагріванні, надлишковий тиск не буде перевищувати допустимий. Тиск вище 7 бар (1/2") або 6 бар (3/4") буде стравлюватися через боковий відвідний отвір до стабілізації тиску.

### Конструкція

1. Корпус клапана (латунь)
2. Зворотній клапан (пластик)
3. Випускний (запобіжний) клапан з носиком
4. Ручка для ручного відкриття випускного клапана (пластик)

### Монтаж

Клапан встановлюється перед бойлером на лінії подачі холодної води. Напрямок потоку води повинен співпадати зі стрілкою на клапані. Довжина різьби на трубі повинна бути більше 10 мм. Для герметизації різьби слід використовувати тефлонову ущільнюючу стрічку чи альтернативний ущільнювач.

Після встановлення на носик випускного клапана слід встановити відвідну трубку (силіконову) потрібної довжини. Протилежний її кінець помістити в каналізаційний отвір. Трубка повинна мати внутрішній діаметр 7 мм та витримувати температуру води до 90°C.

### Експлуатація

Під час нормальної експлуатації запобіжного клапана рекомендується один раз в місяць перевіряти його працездатність. Переконайтесь, що відвідна трубка встановлена, повільно підніміть ручку клапана у гору поки вода не почне зливатися з випускного отвору, злити невелику кількість води та верніть ручку у початкове положення.

Якщо вода не зливається або постійно підтікає ручка або через випускний клапан подовжує текти вода, навіть коли ручка у початковому положенні, то замініть клапан.

## Застереження

*Увага!* Монтаж запобіжного клапана повинен проводити кваліфікований персонал.

*Увага!* випускний клапан не призначений для зливу води з системи.

При відкритті клапана вручну потрібно бути обережним, оскільки гаряча вода може витікати через випускний отвір клапана.

Ні в якому разі не блокувати вихід/трубку випускного клапана .

Тиск в системі подачі води не повинен перевищувати 6 бар або 7 бар оскільки вода може постійно стравлюватися через запобіжний клапан. Це не свідчить про несправність клапану.

Якщо тиск високий, то рекомендується встановити відповідний редуктор тиску перед запобіжним клапаном.



## Вивід з експлуатації

Якщо клапан вийшов з ладу то:

1. Розберіть клапан та відділіть металеві та пластикові частини
2. Згідно правил захисту навколишнього середовища використаний клапан не дозволяється утилізувати разом з побутовими відходами. Будь-ласка здайте відпрацьований виріб у відповідний пункт прийому.



## Технічні характеристики

Бренд	Tervix
Матеріал	Латунь та пластик
Тиск відкриття	6 ± 0.1 бар (3/4") 7 ± 0.1 бар (1/2")
Макс. температура	110°C
Різьба	3/4" вн. та 3/4" зовн. 1/2" вн. та 1/2" зовн.