




Завжди на Вашому боці

Інструкція з експлуатації

Thermolink P
Thermolink RC



ЗМІСТ

ВСТУП

| | | |
|---|---------------------|---|
| 1 | Документація..... | 3 |
| 2 | Маркування ЕС | 3 |

МОНТАЖ

| | | |
|-----|--|---|
| 3 | Встановлення приладу..... | 3 |
| 3.1 | Комплектність поставки | 3 |
| 3.2 | Кріплення | 3 |
| 4 | Електричний зв'язок..... | 4 |
| 4.1 | Термостат температури навколошнього середовища дротовий..... | 5 |
| 4.2 | Термостат температури навколошнього середовища бездротовий | 5 |
| 5 | Введення в експлуатацію | 5 |

МЕНЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО НАЛАШТУВАННЯ

| | | |
|-----|---|---|
| 6 | Доступ до меню спеціалізованого налаштування | 6 |
| 7 | Доступ (повернення) до меню користувача | 6 |
| 8 | Памятка до меню спеціалізованого налаштування | 6 |
| 8.1 | Нові функції | 6 |
| 8.2 | Деревоподібна схема | 7 |
| 8.3 | Огляд меню та активних функцій | 8 |
| 8.4 | Сумісність термостата температури навколошнього середовища..... | 8 |

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

| | | |
|-----|---|----|
| 9 | Пошук та усунення несправностей | 9 |
| 9.1 | Діагностика несправностей | 9 |
| 9.2 | Повторна ініціалізація показників термостату температури навколошнього середовища | 10 |

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

| | | |
|----|--------------------|----|
| 10 | Thermolink P..... | 11 |
| 11 | Thermolink RC..... | 11 |

UA

ВСТУП

1 Документація

Ця інструкція є невід'ємною частиною пристрію. Згідно з існуючими правилами вона має бути передана власнику відразу після завершення монтажу пристрію.

- З метою забезпечення безпеки під час монтажу, використання та догляду за пристрієм, уважно ознайомтеся з наведеною інструкцією. Ми не неєм відповідальності за збитки, що трапилася внаслідок недотримання правил, зазначених у цій інструкції.

2 Маркування ЄС

Маркування ЄС означає, що пристрій, опис яких наведено у цій інструкції, відповідає наступним нормам ЄС:

- Директиві Європейського парламенту та Ради Європи за номером № 2004/108/ЄС щодо електромагнітної сумісності
- Директиві Європейського парламенту та Ради Європи за номером № 2006/95/ЄС щодо низьковольтного обладнання
- Директиві щодо телекомунікаційного обладнання (директива щодо радіообладнання та телекомунікаційного термінального обладнання, та щодо взаємного визнання їхньої відповідності (R&TTE 99/5/CEE)

МОНТАЖ

3 Встановлення пристрію


3.1 Комплектність поставки

| | |
|-----------------------------------|------|
| Термостат | (x1) |
| Настінне кріплення термостату (*) | (x1) |
| Радіоприймач (*) | (x1) |
| Лужні батарейки типу "AA LR6" (*) | (x4) |


(*) постачається з версією бездротової експлуатації

3.2 Кріплення

3.2.1 Термостат температури навколошнього середовища дротовий




3.2.2 Термостат температури навколошнього середовища бездротовий



3.2.3 Приймач

Визначте місце для радіоприймача всередині котла.

приймач розташовано на
електричній коробці




Позначки
1 Електрична коробка
2 Приймач

UA



ВАЖЛИВО:
Підведення кабеля EBUS спрощується після усунення елементу коробки, що намічений для відризу.


МОНТАЖ



Позначки

- 1 елемент розподільної електричної коробки, що намічені для відливу

приймач розташовано в електричній коробці



Позначки


- 1 Електрична коробка
2 Приймач



ВАЖЛИВО:

Якщо в електричній коробці немає вільного місця для приймача, встановіть його в іншому місці.

приймач за межами котла



Позначки

- 1 Радіоприймач
2 Болти для кріплення
3 Отвори для кріплення

4 Електричний зв'язок




НЕБЕЗПЕЧНО:

Невірний монтаж може привести до ураження електричним струмом, а також пошкодити пристрій. Підключення пристрою до мережі має виконувати спеціаліст.



УВАГА:

Не підключати термостат температури навколошнього середовища до клемної коробки напругою 230 В.



ВАЖЛИВО:

Не знімайте шунт клемної коробки (PT 24 V), що з'єднує термостат температури навколошнього середовища до основної плати генератора.

- Використовуйте кабель підключення у відповідності до технічних характеристик (див. розділ Технічні характеристики).




ВАЖЛИВО:

Розташування клемної колодки EBUS залежить від типу системи опалення. Вона завжди маркована написом «BUS».

UA

4.1 Термостат температури навколошнього середовища дротовий

під'єднаний до генератора




Позначки

- A під'єднання до термостату температури навколошнього середовища
B під'єднання до клемної коробки EBUS 24 В генератора (зразки B1, B2)

4.2 Термостат температури навколошнього середовища бездротовий

під'єднаний до генератора



Позначки

- A під'єднання до термостату температури навколошнього середовища
B під'єднання до клемної коробки EBUS 24 В генератора (зразки B1, B2)

під'єднаний до блоку керування

Блок керування наділений функцією приймача радіочастот. При встановленні блоку керування не передбачено електричного під'єднання.

5 Введення в експлуатацію

- Повністю відкрийте всі термостатичні вентилі радіаторів в кімнатах, де встановлені термостати температури навколошнього середовища.
- Ведіть у дію генератор(и) та інші складові частини установки (див. інструкцію з установки).
- При наявності функції бездротового під'єднання, виділіть ізоляційні пластини, розташовані в батарейному відсіку термостату температури навколошнього середовища.
- Дотримуйтесь рекомендацій інструкції по встановленню.
- Виконайте налаштування та вибір необхідних опцій відповідно до параметрів встановлення.
- Завершення встановлення проводиться у меню спеціалізованого налаштування.
- Перевірте, щоб заводські налаштування були сумісні з установкою, звернувшись до розділу «Деревоподібна схема перемикань».
- Проконтролюйте установку, подавши команду на обігрів.

МЕНЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО НАЛАШТУВАННЯ

МЕНЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО НАЛАШТУВАННЯ

6 Доступ до меню спеціалізованого налаштування

Меню налаштування залишається доступним після вводу в експлуатацію.

- Натисніть кнопку **[menu]** та утримуйте протягом 7 секунд.
- Введіть код доступу для спеціалістів.

7 Доступ (повернення) до меню користувача

- Тримайте натиснутою кнопку **[menu]** впродовж 3-х секунд для повернення на головний екран користувача.

8 Пам'ятка до меню спеціалізованого налаштування

Меню спеціалізованого налаштування персоналізується в залежності від пристрою, з яким воно пов'язане, та режимом підключення.

8.1 Нові функції

Автоматична крива опалення (якщо підключений зовнішній датчик)

Функція автоматичної кривої опалення безперервно шукає максимально адаптовану величину для забезпечення комфорту та ефективності системи опалення. Показник оптимальної величини визначається впродовж приблизно 24-х годин після запуску системи. Рекомендується активація цієї функції. У випадку дезактивації функції, установник може вручну провести налаштування кривої нагріву.

Функція термостату (якщо зовнішній датчик підключений)

Система опалення регулює температуру води в круговому контурі нагріву за:

- показниками кімнатної температури,
- за показниками зовнішньої температури.

У випадку дезактивації функції, система опалення перестає враховувати показники кімнатної температури. Система опалення використовує виключно показники зовнішньої температури.

Попереднє прогнозування

Система опалення попереджує про першу зміну запрограмованих зранку початкових показників. Дані функція дозволяє швидше досягти заданої температури (функція доступна і незалежна для кожної зони).

Рециркуляція

Дана функція вимагає установки додаткової плати в котлі. Установка рециркуляційного насоса може зменшити час очікування гарячої води в точках споживання від водопроводу. Діапазони функціонування програмуються в меню спеціалізованого налаштування. Денне програмування починається о 00:00 годині і включає 7 діапазонів впродовж 24-х годин.

Показник коефіцієнту корисної дії

Показник ККД визначається з показів ефективності всіх генераторів впродовж останніх 24-х годин. Курсор переміщується по градуйованій шкалі від позначок.

Нагадування щодо сервісного обслуговування

Дана функція дозволяє здійснювати нагадування користувачу. Користувач повинен планувати сервісне обслуговування свого устаткування.

Дата повинна бути введена в базу даних меню спеціалізованого налаштування безпосередньо під час самої установки та щоразу при технічному обслуговуванні. Символ «» з'являється на екрані термостату температури навколо іншого середовища за 30 днів до дати, зазначеної в меню спеціалізованого налаштування.


UA

Система опалення регулює температуру води в круговому контурі нагріву за:

- показниками кімнатної температури,
- за показниками зовнішньої температури.

МЕНЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО НАЛАШТУВАННЯ

8.2 Деревоподібна схема



(*) додаткове меню з функцією бездротового підключення.

UA

МЕНЮ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО НАЛАШТУВАННЯ

8.3 Огляд меню та активних функцій

За своїми характеристиками функціональний статус термостату температури навколишнього середовища може бути головним чи другорядним :

Головний

Термостат температури навколишнього середовища є «головною» установкою, наділеною всіма доступними функціями. Установка включає в себе лише «головний» термостат температури навколишнього середовища. Як правило, він знаходиться в головній кімнаті будинку (зона1).

Другорядний

«Другорядний» термостат температури навколишнього середовища розташовується в іншій кімнаті і має обмежене число функцій.

8.4 Сумісність термостата температури навколишнього середовища

| Версія термостата температури навколишнього середовища | Генератора | Thermolink |
|--|------------|------------|
| дротовий | 😊 | - |
| бездротовий | 😊 | 😊 |

| Меню та функції (😊 = доступні в залежності від під'єднаного апарату та функціонального статусу термостату) | Термостат температури навколишнього середовища під'єднаний до: | | |
|---|---|-----------------------------|-------------|
| | Генератора | Блоку керування "Examaster" | |
| | Функціональний статус термостату температури навколишнього середовища є : | | |
| | головний | головний | другорядний |
| Опалення | | | |
| Крива автоматичного опалення | 😊 | - | - |
| Модуляційне упр. | 😊 | - | - |
| Функція термостата | 😊 | - | - |
| Попереднє прогнозування | 😊 | - | - |
| Макс. кімн Т° | 😊 | 😊 | 😊 |
| Корр. кімн. Т° темпл. | 😊 | 😊 | 😊 |
| Гаряча вода | | | |
| Активувати/dezактивувати функцію | 😊 | 😊 | - |
| Активувати/dezактивувати програму | 😊 | 😊 | - |
| Максимальна температура | 😊 | 😊 | - |
| Рециркуляція | 😊 | - | - |
| Охолодження | | | |
| Активувати/dezактивувати функцію | - | 😊 | 😊 |
| Активувати/dezактивувати програму | - | 😊 | 😊 |
| Опції | | | |
| Лічильники | - | 😊 | 😊 |
| Час літній/зимовий | 😊 | - | - |
| Дата/Час | 😊 | 😊 | - |
| Мова | 😊 | 😊 | 😊 |
| Нагадування щодо строків техобслуговування | 😊 | - | - |
| Про | 😊 | 😊 | 😊 |
| Радіочастота | | | |
| З'єднання | 😊 | 😊 | 😊 |
| Радіотест | 😊 | 😊 | 😊 |

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

9 Пошук та усунення несправностей

9.1 Діагностика несправностей

Перед тим, як стати до виконання діагностики теба виконати наступні види перевірок :

- Перевірте повідомлення про помилки на екрані термостату.

9.1.1 Термостат температури навколишнього середовища дротовий



ВАЖЛИВО:
У разі підключення термостату температури навколишнього середовища до генератора, система опалення використовує власне функціональне налаштування. Переконайтесь, що налаштування сумісне з установкою.

| Повідомлення | Заходи |
|---|--|
| На екрані нічого не відображається | Переконайтесь, що немає переривання електричного струму. Переконайтесь, що: - генератор правильно під'єднаний та підключений. |
| Температурний режим кімнати не досягає заданої температури. | Переконайтесь, що термостатні вентилі радіаторів в кімнаті, де встановлений прилад, відрегульовані на максимум. |
| Температурний режим кімнати перевищує задану температуру. | Переконайтесь, що: - регулювання кривої нагрівання зовнішнього датчика сумісне з установкою. - встановлення максимальної температури нагріву сумісне з установкою. |
| Майстер установки під час запуску в експлуатацію не відображається. | Переустановіть термостат температури навколишнього середовища. Зверніться до розділу «Повторна установка термостата температури навколишнього середовища». |

9.1.2 Термостат температури навколишнього середовища бездротовий



ВАЖЛИВО:
Налаштування реєструються на термостаті температури навколишнього середовища та радіоприймачі.



ВАЖЛИВО:
У разі відключення радіоприймача від генератора, система опалення використовує власні експлуатаційні налаштування. Переконайтесь, що налаштування сумісне з установкою.

| Повідомлення | Заходи |
|---|--|
| | Переконайтесь, що не активований режим переключення термостату температури навколишнього середовища в сплячий режим. |
| На екрані нічого не відображається | Переконайтесь, що немає переривання електричного струму. Переконайтесь, що: - генератор правильно під'єднаний та підключений, - чи правильно були встановлені батарейки живлення термостату, - чи були дотримані вимоги полярності при встановленні батарейок, - чи батарейки не розряджено. У разі необхідності замініть батарейки. |
| Температурний режим кімнати не досягає заданої температури. | Переконайтесь, що термостатні вентилі радіаторів в кімнаті, де встановлений прилад, відрегульовані на максимум. |
| Температурний режим кімнати перевищує задану температуру. | Переконайтесь, що: - регулювання кривої нагрівання зовнішнього датчика сумісне з установкою. - встановлення максимальної температури нагріву сумісне з установкою. |
| Температурний режим кімнати перевищує задану температуру. | Переконайтесь, що: - регулювання кривої нагрівання зовнішнього датчика сумісне з установкою. - встановлення максимальної температури нагріву сумісне з установкою. |

UA


ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

9.1.3 Приймач



ВАЖЛИВО:

Несправності, що перелічені у даному розділі, повинен усувати тільки спеціаліст, а, у разі необхідності, служба гарантійного обслуговування.



Позначки

- 1 Радіоприймач
- 2 Кришка радіоприймача
- 3 Червоний індикатор
- 4 Електронна схема радіоприймача
- 5 Зелений індикатор

У разі несправного функціонування :

- Зніміть кришку (2) радіоприймача (1), щобі відкрити доступ до двох індикаторів.
- Перевірте стан 2 індикаторів (зеленого (5) та червоного (3), що розташовані на електронній схемі (4) радіоприймача.

| Радіоприймач | Причина | Усуnenня |
|---------------------------|---|---|
| Зелений індикатор згас | - Не має електроживлення - Кабель EBUS пошкоджено | <ul style="list-style-type: none">• Перевірте підключення до джерела електроживлення, чи правильно було підключено генератор, і чи знаходитьться він під напругою.• Перевірте електричний зв'язок між радіоприймачем та генератором. |
| Червоний індикатор горить | - Генератор пошкоджено - Радіосигнал відсутній - З'єднання EBUS відсутнє - Приймач чи передавач радіоприймача пошкоджені | <ul style="list-style-type: none">• Перевірте :<ul style="list-style-type: none">- чи правильно функціонує генератор- чи правильно були встановлені батарейки живлення термостату- чи були дотримані вимоги полярності при встановленні батарейок- чи дійсний є термін дії батарейок. У разі необхідності замініть батарейки.• Перевірте електричний зв'язок між радіоприймачем та генератором.• Перевірте радіозв'язок між термостатом та приймачем.. |

9.2 Повторна ініціалізація показників термостату температури навколошнього середовища

Дана функція дозволяє повторну ініціалізацію термостату температури навколошнього середовища (заводські налаштування).

UA

Ця операція дозволяє запустити помічник установки.



УВАГА:

Повернення до показників заводських налаштувань заводським установкам є незворотним. Всі персоналізовані конфігурації термостату температури навколошнього середовища будуть втрачені.

- Натискайте одночасно на клавіші впродовж 10 секунд.
- Підтвердіть, нажавши на клавішу .

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

10 Thermolink P

| Опис | Одиниця вимірювання | Thermolink |
|--|---------------------|------------|
| Максимально допустима температура у приміщенні, де було встановлено пристрій | °C | 50 |
| Макс. допустима температура гарячої води | °C | 65 |
| Напруга живлення EBUS | В | 24 |
| Переріз з'єднувальних електрических кабелів | ММ ² | 2 x 0.75 |
| Максимальна довжина з'єднувальних електрических кабелів | м | 300 |
| Електричний захист | | IP20 |
| Рівень забруднення | | 2 |
| Габарити: | | |
| Висота | мм | 97 |
| Ширина | мм | 146.5 |
| Глибина | мм | 35 |

11 Thermolink RC

| Опис | Одиниця вимірювання | Thermolink |
|--|---------------------|------------|
| Максимально допустима температура у приміщенні, де було встановлено пристрій | °C | 50 |
| Макс. допустима температура гарячої води | °C | 65 |
| Напруга живлення EBUS | В | 24 |
| Переріз з'єднувальних електрических кабелів | ММ ² | 2 x 0.75 |
| Максимальна довжина з'єднувальних електрических кабелів | м | 300 |
| Частота випромінювання/приймання | Мгц | 868 |
| Електричний захист | | IP20 |
| Рівень забруднення | | 2 |
| Інтервал передачі/прийому з зовнішнього датчика | мін. | 15 |
| Інтервал передачі/прийому з блоку керування | мін. | 10 |
| Середній радіус дії на відкритій місцевості (*) | м | 100 |
| Середній радіус дії у приміщенні (*) | м | 25 |
| Розміри термостата : | | |
| Висота | мм | 115 |
| Ширина | мм | 146.5 |
| Глибина | мм | 41 |
| Розміри радіоприймача : | | |
| Висота | мм | 20 |
| Ширина | мм | 171 |
| Глибина | мм | 58 |
| (*) Змінюється залежно від місця монтажу та електромагнітного середовища | | |

UA

конструкції можливі технічні зміни

0020140258_00 - 11/11



ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК PROTHERM В УКРАЇНІ

Дочірнє підприємство
"Вайллант група Україна"
04073, Україна, м. Київ,
провулок Куренівський, 4/8

www.protherm.ua

Гаряча лінія Protherm:
0 800 501 562
Тел./факс: +38 044 379 13 20



Завжди на Вашому боці